

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」と「ご使用上の注意」、「セットアップマニュアル」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管して下さい。

■絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、および物理的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです（上記の例は濡れた手で電源を触らない）



行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

（上記の例は電源プラグをコンセントから抜く）



注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。



警告



水などがかからないようにしてください！

- 本製品の上に花瓶やコップなど水等の液体の入った容器または金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災や感電の原因となります。



分解・改造をしないでください！

- 本機を分解・改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。



濡れた手で電源をさわらない！

- 濡れた手でコンセントを抜き差ししたりすると、感電の原因となることがあります。



雷が鳴り出したらコンセントや電源などに触れない！

- 感電の原因となることがあります。



お手入れの際には電源を抜いて下さい！

- 電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となります。



長時間使わない時は、電源を抜いて下さい！

- 安全の為、長時間使わない時は電源を抜いて下さい。



電源コードを傷つけない！

- 安全の為、長時間使わない時は電源を抜いて下さい。
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。
- ・設置時に電源コードを壁や棚などの間には挟み込まない
- ・電気コードを加工したり、傷つけたりしない
- ・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない
- ・熱器具に近付いたり、加熱したりしない
- ・電源コードを抜くときは、コードを引っ張って抜かない



指定された電源電圧で使う！

- 本製品付属の電源電圧で使わないと、火災や感電及び怪我の原因となることがあります。



注意



設置場所について

- 台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、怪我や故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



機器の取扱いについて

- 本機に付属のケーブルをストーブ等の熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



ご使用にならないときは

- ご使用にならないときは、安全の為、ACアダプターと接続を行わないで下さい。



本機の上に重い物を置かないで下さい。

- 重い物を置くとバランスが崩れて、転倒・落下等で怪我の原因となることがあります。

免責事項

- 製品の設置（取付・取り外しなど）により生じた建物等への破損やその他の損害について当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害及び当社の責任以外の災害・第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本線品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の不具合による接続機器の故障等については、当社は一切責任を負いません。

使用上のご注意

- 本製品の稼働に必要なインターネット環境、機器、配線類が別途必要となります。（画像記録用・外付HDD、ルーター、ケーブル類等）
- 本製品で録画されたワンセグ映像を、スマートフォン等でご覧頂く際には、パケット通信費が掛かります。ご使用前には御契約内容を事前にご確認下さい。パケット通信費定額制等の契約をなされていない場合、多額の通信費が請求される場合がございますので、ご注意ください。
- 本製品で録画されたワンセグ映像は、個人でご利用頂く目的以外（商用転用など）では利用しないで下さい。
著作権、放映権等の問題により処罰が科せられる場合がございます。
- 本機から異音・異臭等の異常を感じたら、直ちに製品の使用を中止し、販売元もしくは保証書記載のガラポン端末修理受付窓口まで点検修理を依頼して下さい。修理受付メールアドレス garaponsupport@ipfront.co.jp
- 電源は付属のACアダプター（日本国内用 AC100V・50/60Hz）をお使い下さい。他のACアダプターを使用すると故障や火災、感電等の原因となる場合があります。

上記の注意をお守りいただき、快適なガラポンTVライフをお楽しみください。

